




FICHE SECURITE

LE CHARLY ROBOT



Risques



Ecrasement des doigts et des mains.



Blessure des doigts.

Détérioration du matériel.

Détérioration du matériel.

*... La pièce est sur le point de se décoller,
Alors n'attendez pas qu'elle soit projetée :*

Utilisez

L'ARRET D'URGENCE.

Attitude à adopter

☒ *Abaissez le carter de protection
doucement en faisant attention à vos
doigts.*

☒ *Ne pas enlever les
copeaux avec les mains :
utiliser un pinceau, un
aspirateur, ...*



☒ *Bien fixer (avec de l'adhésive double
face) la pièce à usiner, sinon elle risque
d'être projetée.*



Signaler immédiatement toute anomalie au professeur !